



Notice de programmation



Programmation à partir d'un récepteur radio :

- **Préparation :**

Ouvrez le boîtier de commande pour accéder au récepteur.

Vérifiez que le cavalier JR6 sur la carte du récepteur est en position "ON".

- **Activation du mode de programmation :**

Appuyez et maintenez le bouton noir PRG sur le récepteur pendant 5 secondes pour activer le mode de programmation.

- **Enregistrement de la télécommande :**

Tout en maintenant le récepteur en mode programmation, appuyez sur le bouton de la nouvelle télécommande que vous souhaitez activer. Gardez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes.

- **Finalisation et test :**

Relâchez le bouton de la télécommande et attendez 10 secondes pour permettre au récepteur de se réinitialiser.

Testez la télécommande en l'utilisant pour ouvrir ou fermer votre installation afin de vérifier que la programmation a été réussie.

